

Service-Information Dual P 42



Für den Fachhandel

Ausgabe Jan. 1970

Technische Daten

Phonochassis: Stereo-Plattenwechsler Dual 1210

Stromart: Wechselstrom 50 oder 60 Hz, umrüstbar durch Austausch der Antriebsrolle

Netzspannung: umschaltbar 110/150/220 V umlötbar auf 130/150/240 V

<u>Sicherungen:</u> bei 220/240 V: 160 mA träge bei 110/150 V: 315 mA träge

Ausgangsleistung (gemessen bei 4 Ohm)

Musikleistung 2x6 Wett Dauertonleistung 2x4 Watt

Eingangsempfindlichkeit: 600 mV an 470 kOhm

<u>Ubertragungsbereich:</u> gemessen bei mech. Mittenstellung der Klangregler 20 Hz - 20 kHz <u>+</u> 3 dB

Klangregler: Bässe \pm 14 d8 bei 100 Hz Höhen \pm 14 d8 bei 10 kHz

Lautstärkeregler: mit physiologischer Regelcharakteristik

Fremdspannungsabstand: ≧ 60 dB

Übersprechdämpfung: ≧ 45 dB bei 1000 Hz

Leistungsaufnahme: ca. 30 VA

Stromaufnahme: ca. 135 mA bei 220 V

Bestückung

Vetzteil: 1 Gleichrichter 8 30 C 1000

Regelverstärker: 2 Transistoren BC 173 C

Endverstärker: eisenlos, 2 Transistoren BC 108 C,

2 Transistoren BC 172 C, je 2 Transistoren AC 181 L VII/AC 180 L VII gepaart, 2 Dioden BA 170, 1 Sicherung 1 A flink zur Absicherung der Endstufen

Ausgang: 2 getrennte Lautsprecherbuchsen für Impedanzen von 4-16 Ohm


Lautsprecher: 2 Lautsprecherboxen mit je einem 6 Watt Spezial-Breitband-Lautsprecher

Die Justier- und Prüfdaten sowie die Bestückungspläne und die Ersatzteile für den eingebauten Transistor-Stereo-Verstärker TV 72 sind der kombinierten Service-Anleitung P 41/HS 32 (Ausgabe 1 D TV 72) zu entnehmen.

Dual Gebrüder Steidinger - 7742 St. Georgen / Schwarzwald

D 842 220 830 6/270 Sch

Printed in Germany



Ersatzteile

1 2 3 4 1 6 7 8 9 10 11	202 371 210 538 210 586 210 361 215 813 203 851 210 425 202 682 220 141 210 337 216 475 216 488 203 317 210 554 210 271 203 315 210 602 210 344 203 766	Halter für Plattenstift und Wechselachse Zylinderblechschraube B 2,9x9,5 Scheibe 3,2/7/0,5 St Sechskantmutter M 3 Druckstück Aufnahmedorn Senkschneidschraube DM 4x15 Plattenhalter Netzkabel kpl. Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3x30 Senkkopfscheibe Netzkabel (Phonochassis-Verstärker) Abdeckscheibe Scheibe 2,4/6/0,3 Ps Linsenschraube AM 3x4 Abdeckrahmen Scheibe 3,2/8/1,5 St	1 6 2 23 2 1 1 1 1 4 4 1 1	-,65* -,03 -,01 -,01 -,15 -,28 -,09 -,33 1,63 -,05 -,02 -,75 -,28 -,01 -,01
2 3 4 5 7 8 9 10	210 538 210 586 210 361 215 813 203 851 210 425 202 682 220 141 210 337 216 475 216 488 203 317 210 554 210 271 203 315 210 602 210 344	Zylinderblechschraube B 2,9x9,5 Scheibe 3,2/7/0,5 St Sechskantmutter M 3 Druckstück Aufnahmedorn Senkschneidschraube DM 4x15 Plattenhalter Netzkabel kpl. Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3x30 Senkkopfscheibe Netzkabel (Phonochassis-Verstärker) Abdeckscheibe Scheibe 2,4/6/0,3 Ps Linsenschraube AM 3x4 Abdeckrahmen	6 2 23 2 1 1 1 1 4 4 1 1	-,03 -,01 -,01 -,15 -,28 -,09 -,33 1,63 -,05 -,02 -,75 -,02 -,75 -,28 -,01
3 4 6 7 8 9 10	210 586 210 361 215 813 203 851 210 425 202 682 220 141 210 337 216 475 216 488 203 317 210 554 210 271 203 315 210 602 210 344	Scheibe 3,2/7/0,5 St Sechskantmutter M 3 Druckstück Aufnahmedorn Senkschneidschraube DM 4x15 Plattenhalter Netzkabel kpl. Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3x30 Senkkopfscheibe Netzkabel (Phonochassis-Verstärker) Abdeckscheibe Scheibe 2,4/6/0,3 Ps Linsenschraube AM 3x4 Abdeckrahmen	2 23 2 1 1 1 1 4 4 1 1	-,01 -,01 -,15 -,28 -,09 -,33 1,63 -,05 -,02 -,75 -,28 -,01
4 5 6 7 8 9 10	210 361 215 813 203 851 210 425 202 682 220 141 210 337 216 475 216 488 203 317 210 554 210 271 203 315 210 602 210 344	Sechskantmutter M 3 Druckstück Aufnahmedorn Senkschneidschraube DM 4x15 Plattenhalter Netzkabel kpl. Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3x30 Senkkopfscheibe Netzkabel (Phonochassis-Verstärker) Abdeckscheibe Scheibe 2,4/6/0,3 Ps Linsenschraube AM 3x4 Abdeckrahmen	23 2 1 1 1 1 4 4 1 1	-,01 -,15 -,28 -,09 -,33 1,63 -,05 -,02 -,75 -,28 -,01
6 7 8 9 10	215 813 203 851 210 425 202 682 220 141 210 337 216 475 216 488 203 317 210 554 210 271 203 315 210 602 210 344	Druckstück Aufnahmedorn Senkschneidschraube DM 4x15 Plattenhalter Netzkabel kpl. Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3x30 Senkkopfscheibe Netzkabel (Phonochassis-Verstärker) Abdeckscheibe Scheibe 2,4/6/0,3 Ps Linsenschraube AM 3x4 Abdeckrahmen	2 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1	-,15 -,28 -,09 -,33 1,63 -,05 -,02 -,75 -,28 -,01
6 7 8 9 10	203 851 210 425 202 682 220 141 210 337 216 475 216 488 203 317 210 554 210 271 203 315 210 602 210 344	Aufnahmedorn Senkschneidschraube DM 4x15 Plattenhalter Netzkabel kpl. Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3x30 Senkkopfscheibe Netzkabel (Phonochassis-Verstärker) Abdeckscheibe Scheibe 2,4/6/0,3 Ps Linsenschraube AM 3x4 Abdeckrahmen	1 1 1 1 4 4 1 1	-,28 -,09 -,33 1,63 -,05 -,02 -,75 -,28 -,01
6 7 8 9 10	210 425 202 682 220 141 210 337 216 475 216 488 203 317 210 554 210 271 203 315 210 602 210 344	Senkschneidschraube DM 4x15 Plattenhalter Netzkabel kpl. Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3x30 Senkkopfscheibe Netzkabel (Phonochassis-Verstärker) Abdeckscheibe Scheibe 2,4/6/0,3 Ps Linsenschraube AM 3x4 Abdeckrahmen	1 1 4 4 1 1 1	-,09 -,33 1,63 -,05 -,02 -,75 -,28 -,01
6 7 8 9 10	202 682 220 141 210 337 216 475 216 488 203 317 210 554 210 271 203 315 210 602 210 344	Plattenhalter Netzkabel kpl. Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3x30 . Senkkopfscheibe Netzkabel (Phonochassis-Verstärker) Abdeckscheibe Scheibe 2,4/6/0,3 Ps Linsenschraube AM 3x4 Abdeckrahmen	1 1 4 4 1 1 1	-,33 1,63 -,05 -,02 -,75 -,28 -,01
7 8 9 10 11	220 141 210 337 216 475 216 488 203 317 210 554 210 271 203 315 210 602 210 344	Netzkabel kpl. Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3x30 Senkkopfscheibe Netzkabel (Phonochassis-Verstärker) Abdeckscheibe Scheibe 2,4/6/0,3 Ps Linsenschraube AM 3x4 Abdeckrahmen	1 4 4 1 1 1	1,63 -,05 -,02 -,75 -,28 -,01
8 9 10 11	210 337 216 475 216 488 203 317 210 554 210 271 203 315 210 602 210 344	Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3x30 Senkkopfscheibe Netzkabel (Phonochassis-Verstärker) Abdeckscheibe Scheibe 2,4/6/0,3 Ps Linsenschraube AM 3x4	4 4 1 1 1 1 1	-,05 -,02 -,75 -,28 -,01
9 10 11	216 475 216 488 203 317 210 554 210 271 203 315 210 602 210 344	Senkkopfscheibe Netzkabel (Phonochassis—Verstärker) Abdeckscheibe Scheibe 2,4/6/0,3 Ps Linsenschraube AM 3x4 Abdeckrahmen	4 1 1 1	-,02 -,75 -,28 -,01
10	216 488 2D3 317 210 554 210 271 203 315 210 602 210 344	Netzkabel (Phonochassis—Verstärker) Abdeckscheibe Scheibe 2,4/6/0,3 Ps Linsenschraube AM 3x4 Abdeckrahmen	1 1 1	-,75 -,28 -,01
11	203 317 210 554 210 271 203 315 210 602 210 344	Abdeckscheibe Scheibe 2,4/6/0,3 Ps Linsenschraube AM 3x4 Abdeckrahmen	1 1 1	-,2B -,01
	210 554 210 271 203 315 210 602 210 344	Scheibe 2,4/6/0,3 Ps Linsenschraube AM 3x4 Abdeckrahmen	1	-,01
12	210 271 203 315 210 602 210 344	Linsenschraube AM 3x4	1	
12	203 315 210 602 210 344	Abdeckrahmen		_ 04
12	210 602 210 344			-, 0
	210 344	Scheibe 3,2/8/1,5 St	1	-,37
			2	-,01
	203 766	Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz AM 3x15	2	-,02
		Anschlußschild	1	-,05
13	212 873	Taste kpl	4	-,20
	210 536	Zylinderblechschraube B 2,9x9,5	6	-,03
	212 889	Rastfeder	4	-,20
	210 601	Scheibe 3,2/8/1a St	4	-,01
	210 361	Sechskantmutter M 3	23	-,01
14	203 617	Paßstift	4	-,09
15	203 753	Raststück	4.	-,10
	216 481	Senkblechschraube mit Kreuzschlitz 🛭 2,9x9,5	4	-,03
16	202 762	Scharnier		-,56
17	210 286	Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9x9,5	24	-,02
18	219 698	Montageboden	1	7,20
	210 216	Einschlagmutter M 4	1	-,23
19	212 882	Traggriff ,	1	2,30
20	212 883	Haltefeder für Traggriff	1	-,28
	210 361	Sechskantmutter M 3	23	-,01
21	212 881	Traggrifföse	2	-,10
22	212 909	Bodennagel	4	-,14
23	203 776	Lautsprecher 4,5 Ohm	2	17,-
	210 597	Scheibe 3,2/8/0,5 St	8	-,02
	210 361	Sachskantmutter M 3	23	-,01
24	217 090	Seitenteil I kpl. (rechts)	1	30,50
25	212 885	Raststück	4	-,10
26	216 481	Senkblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9x9,5	4	-,03
27	203 788	Lautsprechergitter	2	3,80
28	205 352	Kabelhalter	1	-,27*
29	212 873	Taste kpl,	4	-,20
	210 538	Zylinderblechschraube 8 2,9x9,5	6	-,03
30	212 889	Rastfeder	4	-,20
	210 601	Scheibe 3,2/8/1a St	4	-,01
	210 361	Sechskantmutter M 3	23	-,01
31	203 790	Rückwand kpl	2	1,40
32	217 092	Seitenteil II kpl. (links)	1	30,50

Pos,-Nr.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl	Preis pro Stück DM
33	203 242	Unterlegscheibe geprägt	8	-,02
	210 335	Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3x20	-8	-,03
34	213 589	Lautsprecherbuchse 2-polig	2	-,37
35	207 860	Kabelfach kpl	1	1,40
	202 711	Schieber für Kabelfach	1	-,23
	210 334	Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3x13	2	-,02
36	210 236	Halbrundholzschraube 2,7x7	2	-,01
37	202 710	Durchführung für Netzkabel	1	-,09
38	210 054	Rohrniet	4	-,02
39	210 286	Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz 8 2,9x9,5	24	-,02
40	202 762	Scharnier	6	-,56
41	219 015	Blende kpl	1	2,95
42	204 144	Gitterrahmen	2	-,09
43	219 678	Leerkoffer kpl	1	118,-
	215 749	Bezugstoff schwarz		9,-/16
	212 908	Stollen für Kofferboden	3	-,06
	217 097	Typenschild	1	-,20
44	203 241	Unterlegscheibe geprägt	4	→ ,□1
	210 312	Linsensenkblechschraube mit Kreuzschlitz BZ 3,5x13	4	-,02
45	212 897	Drahknopf	5	-,80
	203 239	Filzring	5	-,02
46	203 763	Lauchtstab	1	→,09
	200 444	Federscheibe ,,,,,,	1	-,03
47	203 309	Lautsprecherkabel kpl	2	2,05
48	209 430	Lautsprecherstecker	4	-,47
**	210 525	Zylinderschraube AM 4x25	1	-,05
**	210 638	Scheibe 4,2/10/0,5 Ps	1	-,02
**	203 670	Verpackungskarton kpl.	1	5,60
**	220 038	Bedienungsanleitung		
	21	Automatik-Plattenspieler Dual 1210		
**	220 199	2-Pol-Motor 150 V kpl	1	15,70
**	220 200	Stator 150 V kpl.	1	8,40
		Weitere Ersatzteile, sowie die Funktionsbeschrei- bung und Fehlersuchtabelle für den Automatik- spieler Dual 1210 sind der Service-Anleitung Dual 1210 zu entnehmen.		

Änderungen vorbehalten ** Teil nicht abgebildet

Die Notierungen verstehen sich ohne MwSt. freibleibend netto (Warengruppe F) ab Werk mit Ausnahme der mit einem * versehenen, bei denen es sich um Bruttopreise (Warengruppe E) handelt.

